



BY
RUS
E
GB
D
I

СХЕМА СБОРКИ

/ Art. 43634/43801

INSTRUCCIONES DE MONTAGE

/ Art. 43634/43801

ASSEMBLY DIAGRAM

/ Art. 43634/43801

MONTAGEANWEISUNG

/ Art. 43634/43801

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO / Art. 43634/43801



x 1



x 1



BY / RUS

Внимание!

Пользоваться игрушкой только под непосредственным наблюдением взрослых! Не играть на проезжей части или тротуарах! Не играть вблизи открытых водоемов, лестниц, ступеней, на неровных поверхностях и уклонах!

GB

Warning!

Use under adult supervision only!
Do not use on public roads or on sidewalks!
Do not use close to open waters or near slopes or stairs!

BY
RUS
E
GB
D
I

ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО СОБИРАТЬСЯ ВЗРОСЛЫМИ

SE DEBE MONTAR POR UNA PERSONA ADULTA

THIS TOY MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT

DIESES SPIELZEUG MUSS VON EINEM ERWACHSENEN MONTIERT WERDEN

DEVE ESSERE ASSEMBLATO DA UNA PERSONA ADULTA